

Паспорт изделия

Шкафы раздевальные ШР-11 L 300.Д, ШР-11 L 400.Д (серии ШР)

1. Назначение

Шкафы металлические серии ШР предназначены для хранения сменной одежды в производственных, учебных, спортивных и др. помещениях, а также для организации камер хранения в супермаркетах и магазинах самообслуживания.

2. Технические характеристики

Конструкция шкафов неразборная из листовой холоднокатаной стали, толщина стали не менее 0,6-0,8 мм. Шкафы оборудованы врезными почтовыми замками "EuroLocks" (Германия). Все шкафы (кроме сумочных) имеют полку для головного убора и перекладину для плечиков.

Табл. Основные технические данные:

| Наименование | Габаритные размеры, мм х мм х мм | Габаритные размеры упаковки, мм х мм х мм | Масса нетто, кг | Масса брутто, кг |
|---------------|----------------------------------|---|-----------------|------------------|
| ШР-11 L 300.Д | 1850x300x500 | 1880x80x530 | 12,75 | 13,8 |
| ШР-11 L 400.Д | 1850x400x500 | 1880x80x530 | 15,05 | 16,1 |

3. Правила транспортировки и эксплуатации

- Шкафы эксплуатируются в жилых, офисных и подсобных помещениях.
- Склады для хранения готовой продукции должны быть крытыми и проветриваемыми, или иметь принудительную вентиляцию.
- Продукция в таре должна храниться в местах, защищенных от прямого нагрева, попадания на тару воды, пара, кислот, щелочей, других химикатов и загрязнений.

3.4. Запрещается:

- ударять шкафы друг о друга, о борта транспортного средства и другие твердые выступающие предметы;
- наступать и наезжать на упакованную продукцию;
- мять, пробивать стенки, ребра и клапаны ящиков вилами или боковыми захватами автопогрузчиков, другими острыми предметами;
- перевозить продукцию в транспортных средствах не приспособленных, и не подготовленных для перевозок.

4. Гарантийные обязательства

- Изготовитель гарантирует исправную работу шкафа при условии соблюдения пользователем п.3, а также правил по транспортированию, хранению и эксплуатации.
- Срок гарантийного обслуживания шкафов 1 год со дня реализации.
- При обнаружении дефектов производственного характера шкаф вместе с паспортом необходимо вернуть изготовителю для ремонта или замены.
- Все претензии принимаются только при наличии паспорта с отметкой торгующей организации о дате продажи шкафа. При выходе из строя изделия по вине пользователя в случае несоблюдения п. 4 изготовитель производит ремонт за счет заказчика и только при наличии паспорта.

5. Комплект поставки:

| | | | |
|----------------------------|-------|--|--------|
| 1- Боковина | 1 шт. | Заклёпка вытяжная 4,0x10 | 31 шт. |
| 2- Доп. планка | 1 шт. | Крючки съемные | 2 шт. |
| 3- Полка | 3 шт. | Перекладина пластик | 1 шт. |
| 4- Швеллер | 2 шт. | Замочпочтовый "Euro-Locks" HS 20*180 секретный | 1 шт. |
| 5- Задняя стенка | 1 шт. | Ключи от дверей (на 1 дверь) | 2 шт. |
| 6- Ушко под навесной замок | 1 шт. | Паспорт | 1 шт. |
| 7- Дверь | 1 шт. | Упаковка (гофрокартонная коробка) | 1 шт. |
| | | Петля съемная | 2 шт. |
| | | Саморез 4,2x13 | 2 шт. |
| | | Шайба 6 пластик | 4 шт. |

Схема сборки

Сборка шкафа осуществляется с помощью вытяжных заклёпок Ø4,0x10.

Сборка ОСНОВНОЙ СЕКЦИИ

Собираем верхнюю крышку, скрепив между собой полку №3-1 с швеллером №4-1 согласно вида D, вырубка на полках должна находится с лицевой стороны как указано на виде А. Собрать нижнюю крышку, скрепив между собой полку №3-3 с швеллером №4-3 согласно вида Е, вырубка на полках должна находится с лицевой стороны как указано на виде А. Крепим к боковине №1-2 заднюю стенку №5-1, борт боковины расположен снаружи, а борта задней стенки расположены во внутрь согласно вида С. Крепим верхнюю крышку (дет. 3-1 + 4-1) к боковине №1-1 согласно вида D и к задней стенке №5-1, затем крепим нижнюю крышку (дет. 3-3 + 4-3) к боковине 1-1 согласно вида Е и к задней стенке №5-1, далее крепим полку №3-5 расположив вырубку вида А с задней стороны.

Собираем перегородку, скрепив между собой боковину №1-2 с доп. планкой №2.

Сборка ДОП. СЕКЦИИ

Собираем верхнюю крышку, скрепив между собой полку №3-2 с швеллером №4-2 согласно вида D, вырубка на полках должна находится с лицевой стороны как указано на виде А. Собрать нижнюю крышку, скрепив между собой полку №3-4 с швеллером №4-4 согласно вида Е, вырубка на полках должна находится с лицевой стороны как указано на виде А.


Крепим заднюю стенку №5-2 к задней стенке №5-1 через перегородку (дет. 1-2 + 2) согласно вида С, далее крепим верхнюю крышку (дет. 3-2 + 4-2) к верхней крышке (дет. 3-1 + 4-1) через перегородку (дет. 1-2 + 2) согласно вида D и к задней стенке №5-2, затем нижнюю крышку (3-4 + 4-4) крепим к нижней крышке (дет. 3-3 + 4-3) через перегородку (дет. 1-2 + 2) согласно вида Е и к задней стенке №5-2, крепим полку №3-6 к полке №3-5 через перегородку (дет. 1-2 + 2), расположив вырубку вида А с задней стороны.

Заклочительная ДОП. СЕКЦИЯ

Крепим боковину №1-3 к крышке верхней (дет. 3-2 + 4-2), к крышке нижней (дет. 3-4 + 4-4), к полке №3-6 и задней стенке №5-2 аналогично виду В.

Установить крючки на боковины и вставить пластиковые трубу в крючки как показано на виде G.

Ушко под навесной замок №6-1 и 6-2 крепятся заклёпкой к боковине №1-1 и доп. планке №2 с внутренней стороны. Установить двери №7



Дата изготовления: _____ Дата продажи: _____

Штамп торгующей организации _____

Производитель оставляет за собой право вносить изменения не ухудшающие характеристики изделия без уведомления клиента.

Изготовитель:

ООО "Вика-Двина", Россия, 428020, ЧР, г. Чебоксары, ул.Энгельса, 42
Тел.: (8352) 555657; 571-813